

安全に使用するために

ご使用になる方の健康を守り、火災や感電などによる事故を未然に防ぐため、ご使用前によくお読みいただき、その内容を必ずお守りください。

- ※ 最新の内容は、任天堂ホームページでご確認いただけます。
<https://www.nintendo.co.jp/anzen/>
- ※ ご使用になる機器の取扱説明書もあわせてお読みください。
- ※ 小さなお子様がご使用になる場合は、保護者の方がよくお読みいただいたうえで、お子様に付き添ってご使用ください。
- ※ 煙が出る、変な音やにおいがするなどの異常を感じたら、すぐに使用を中止してください。ACアダプターをコンセントから抜いて本体の電源をOFFにし、煙が出ていないことを確認してから <https://www.nintendo.co.jp/support/repair/> の「オンライン修理受付」から点検を依頼してください。そのまま使用すると火災や故障の原因になります。

健康上のご注意

健康上の安全のために、次の内容を守ってご使用ください。

⚠ 警告

●画面に目を近づけ過ぎないようにして、明るい場所で使用する画面に目を近づけたり、暗い場所で使用したりすると、光の刺激によって起きる発作の原因になります。強い光や点滅の刺激を受けたり、テレビの画面などを見ていたりすると、体調や体質によっては、一時的にめまいや筋肉のけいれんを起こしたり、意識を失ったりすることがまれにあります。このような症状が起きた場合は、すぐに使用を中止し、医師の診察を受けてください。また、このような症状を経験したことがある方は、使用する前に必ず医師に相談してください。

●長時間連続して使用しない

めやすとして、1時間ごとに10分～15分休憩してください。

●疲れている場合は使用しない

疲れている場合に使用すると、健康状態に悪い影響を与える可能性があります。

●手や腕など身体の一部に痛みやけがなどがある場合は使用しない
ゲームなどの操作をすることで、症状が悪くなる可能性があります。手や腕など身体の一部に痛みやけがなどがある場合は、使用する前に医師に相談してください。

●めまいや頭痛、吐き気・乗り物酔いに似た症状があるときは、
すぐに使用を中止する

これらの症状が続く場合は、医師の診察を受けてください。また、使用後に気分がすぐれない状態で車や自転車などの運転をしないでください。事故の原因となります。

●目や手・腕など身体の一部に痛みや疲労感、不快感があるときは、
すぐに使用を中止する

これらの症状が続く場合は、医師の診察を受けてください。

使用上のご注意

安全のために、次の内容を守ってご使用ください。

⚠ 危険

●充電には付属のUSB充電ケーブル[HAC-010]を使用する
別売のニンテンドー USB ACアダプター [CLV-003(JPN)]に充電ケーブルと本体を接続して、家庭用電源(コンセント)に差し込んでください。

使用上のご注意

⚠ 危険

● 次のことをしない

分解、改造 加熱、乾燥（電子レンジや高圧容器、ドライヤーなどの使用） 高温になる場所での使用や保管（ストーブやヒーターなどの熱を発生する機器の近くや、直射日光のあたる場所、夏の車内など） 端子部と金属類の接触 水濡れ、水没 強い衝撃や無理な力を加える 変形、損傷 ケーブル類をきつく巻きつけたり、引っ張ったりする

● 小さなお子様が誤って飲み込まないように、梱包用の袋などはすぐに廃棄する

● バッテリーが液漏れしたり、機器が水没したりした場合は、すぐに使用を中止する

バッテリーから漏れた液には触らないでください。万一、液が目に入った場合は、すぐに多量の水で洗い流し、ただちに医師の診察を受けてください。液が手や体に付いたときは、水でよく洗い流してください。

⚠ 警告

● 歩行中や運転中に使用しない

運転中の使用は法令により処罰の対象になります。

● 次の場所での使用や設置、保管はしない

不安定な場所 小さなお子様やペットが近づける場所 ホコリや油煙の多い場所 湿気や水気のある場所（浴室など）

● 濡らしたり、液体や異物を入れたり、油分などで汚れた手で触ったりしない

万一、液体や異物が入った場合は、すぐに使用を中止して、「オンライン修理受付」<https://www.nintendo.co.jp/support/repair/>から点検を依頼してください。

● 雷が鳴り始めたら、コンセントに差し込んでいる機器（ACアダプターなど）や、そこに接続している機器には触らない
落雷による感電のおそれがあります。

● 破損や変形したものは使用せず、破損や変形した部分に触ったり、自分で直したりしない

● ホコリなどがたまらないよう、定期的に掃除する

乾いた柔らかい布で付着した汚れや異物を払い落としてから、きれいに拭き取ってください。シンナーやベンジン、アルコールなどの溶剤は使用しないでください。

⚠ 注意

● 対応した製品以外（任天堂が使用を推奨していない製品）を使用しない

使用上のお願い

● 半年に一度は充電する

長期間使用しないと、充電できなくなることがあります。

● 保存データに関する注意

バッテリー残量が少ない状態で放置したり電源ボタンを5秒以上押し続けたりすると、プレイ中のデータ（中断データ）が消えてしまいますのでご注意ください（過去のハイスコアやステージのクリア状況などは消去されません）。

● 急激な温度変化が起こる場所に置かない

結露が起きた場合は、電源がOFFの状態、水滴が乾くまで暖かい部屋に置いてください。

● 廃棄する場合は、各自治体の指示に従う

©1980 - 2020 Nintendo

Game & Watchは任天堂の商標です。

FAA-HXA-S-JPN-C0