

かんたん スタートガイド

おこさまへ かならず おうちのひとに
せっていしてもらってください。

保護者の方へ

お子様に安心してご利用いただくために、はじめて電源をONにしたときの設定は必ず保護者の方が行ってください。



「保護者による使用制限」で
次のような機能の利用を制限できます。

- インターネットの使用
 - 商品やサービスのダウンロード購入
 - 他のユーザーとの通信 など
- 必要に応じて適切な設定にしてください。

※ご使用前に本書と取扱説明書をお読みいただき、正しくお使いください。

MKA-SPR-S-JPN-C2

本書では、ゲームをはじめるまでの流れと、インターネットの
つなぎかたを説明します。

本書で使用するセット内容

ニンテンドー3DS LL本体

4GBのSDHCメモリーカードがはじめてから本体に入っています。
いろんなデータの保存にSDカードを使用します。

タッチペン
※本体のタッチペンホルダーに入っています。

おしらせ



ACアダプタは別売です。

ニンテンドー 3DS LLを充電するには、別売のニンテンドー
3DS用ACアダプタ[WAP-002(JPN)]が必要です。


ニンテンドー 3DS/DSi LL/DSiに
付属のACアダプタでも充電でき
ます。

ニンテンドー 3DS/DSi LL/DSi付属のACアダプタ	○
ニンテンドー DS Lite/DS付属のACアダプタ	×

1 充電して電源をONにする

充電のしかた

図のように接続して、充電してください。




電源をONにする




2 本体の設定をする はじめて本体の電源をONにすると、設定が始まります。


① 3Dスクリーン確認



3Dボリュームを一番上まで上げ
つぎへをタッチ



図のように本体を持って つぎへをタッチ



3D映像を表示をタッチして上画面の
3D映像を確認
● 3Dボリュームで立体感を調整して
確認をタッチしてください。

② 日付と時刻



をタッチして日付を選択し
決定をタッチ



をタッチして時刻を選択し
決定をタッチ

● ここで設定した日付/時刻を使用
するソフトもあります。正しい日付/
時刻を設定してください。

③ ユーザー情報



キーボードをタッチして名前を入力し
決定をタッチ

● 個人情報や他の人が不快に思う言葉
を入力しないでください。




をタッチして誕生日を選択し
決定をタッチ




お住まいの地域をタッチし 決定をタッチ

④ インターネット設定



利用規約を確認して 同意するをタッチ




● 設定するをタッチしたときは、裏面の
手順②から読んで設定してください。
あとで設定することもできます。

⑤ 保護者による使用制限

お子様が使用される場合は必ず
保護者の方が設定してください。

お子様に安心してお楽しみいた
だけるよう、一部の機能の利用を制限
できます。




設定するをタッチして適切な設定
にしてください。



設定が終了したらHOMEボタンを押す
● HOMEメニューが表示されます。

3 カードソフトで遊ぶ

① ゲームカードを差し込む



ゲームカードの抜き差しは本体の電源がOFFのとき
か、ソフトを終了して、HOMEメニューを表示して
いるときに行ってください。

② ゲームをはじめる



カードソフトのアイコンをタッチして
はじめるをタッチ


● 以降は、各ソフトの取扱説明書をお読みください。
電子説明書が内蔵されているソフトの場合は、
説明書をタッチしてお読みください。
※3D対応の3DSソフトのみ、3D表示で遊べます。
DS/DSiソフトは3D表示になりません。

続いて裏面へ

4 インターネットにつなぐ

3DS LL本体をインターネットに接続するには、
無線で通信できるインターネット接続環境をご用意ください。

インターネット



※3DS LL本体で動作が確認されている無線LANアクセスポイント(ルーター)は、
任天堂ホームページをご覧ください。(→<http://www.nintendo.co.jp/>)

インターネット接続環境がなくても、「ニンテンドーゾーン」や「Wifine」、
「FREESpot」のサービスを行っているところでは、特別な設定をすることなく、
インターネットに接続できます。




サービス実施エリアと各場所での提供サービスについて詳しくは、各サービスの
公式ホームページをご覧ください。

4 インターネットにつなぐ


① 設定をはじめる



HOMEメニューから をタッチ
したあと、 をタッチ




をタッチ




をタッチ

② 「接続先の登録」を選ぶ



をタッチ

③ 接続方法を教えてもらう



あなたにぴったりの接続方法を
教えてもらいましょう。

をタッチして、あなたの
環境にぴったりの設定を案内して
もらい、次の手順に進みましょう。

④ アクセスポイントの設定方法を選ぶ



お持ちの無線LANアクセスポイントが対応して
いる設定方法をタッチ

AOSSの場合
5-1へ

らくらく無線スタートの場合
5-2へ

WPSの場合
5-3へ

わからない/対応していない場合
5-4へ

5-1
AOSSで設定する

アクセスポイントの操作




「AOSSボタン」を対応ランプが2回連続して
点滅するまで押し続ける

設定完了画面が表示されたら をタッチして
接続テストに成功すれば設定は完了です。

5-2
らくらく無線スタートで
設定する

アクセスポイントの操作



「らくらくスタートボタン (SETスイッチ)」を対応
ランプが緑点滅するまで押し続ける



しばらく待って、ランプがオレンジ点滅になったら、
点灯になるまでもう一度押し続ける
●ランプが緑点灯になったら設定完了です。

設定完了画面が表示されたら をタッチして
接続テストに成功すれば設定は完了です。

5-3
WPSで設定する

3DS LL本体の操作



お持ちのアクセスポイントにあった
接続方法をタッチ

- お持ちのアクセスポイントの取扱
説明書で対応している接続方法を
確認してください。


アクセスポイントの操作

プッシュボタンによる接続 をタッチした場合



「WPSボタン」を対応ランプが点滅
するまで押し続ける

PIN入力による接続 をタッチした場合



本体の画面に表示されたPIN番号を
アクセスポイントに設定してから
 をタッチ

設定完了画面が表示されたら をタッチして接続テストに成功すれば
設定は完了です。

5-4
わからない/対応していない


お持ちのアクセスポイントを3DS LL本体で検索して設定します。

3DS LL本体の操作



お持ちのアクセスポイントの名前をタッチ

- お使いのアクセスポイントに設定された名前 (SSID、ESS-ID、
ネットワーク名とも呼ばれます) を選んでください。



アクセスポイントのパスワード (セキュリティキー) を入力
して をタッチ

- 入力したパスワードは「*」で表示されます。

をタッチし、設定を保存する

をタッチして接続テストに成功すれば設定は完了です。