

Informations sur la santé et la sécurité

Veillez lire attentivement les informations sur la santé et la sécurité. Le non-respect de ces consignes pourrait provoquer des blessures ou des dégâts matériels. Ne laissez pas un enfant utiliser ce produit sans surveillance.

AVERTISSEMENT SUR L'ÉPILEPSIE

I – Précautions à prendre dans tous les cas pour l'utilisation d'un jeu vidéo

- Évitez de jouer si vous êtes fatigué ou si vous manquez de sommeil.
- Assurez-vous que vous jouez dans une pièce bien éclairée en modérant la luminosité de votre écran.
- Lorsque vous utilisez un jeu vidéo susceptible d'être connecté à un écran, jouez à bonne distance de cet écran de télévision et aussi loin que le permet le cordon de raccordement.
- En cours d'utilisation, faites des pauses de 10 à 15 minutes toutes les heures.

II – Avertissement sur l'épilepsie

Certaines personnes sont susceptibles de faire des crises d'épilepsie comportant, le cas échéant, des pertes de conscience à la vue, notamment, de certains types de stimulations lumineuses fortes : succession rapide d'images ou répétition de figures géométriques simples, d'éclairs ou d'explosions. Ces personnes s'exposent à des crises lorsqu'elles jouent à certains jeux vidéo comportant de telles stimulations, alors même qu'elles n'ont pas d'antécédent médical ou n'ont jamais été sujettes elles-mêmes à des crises d'épilepsie.

Si vous-même ou un membre de votre famille avez déjà présenté des symptômes liés à l'épilepsie (crise ou perte de conscience) en présence de stimulations lumineuses, consultez votre médecin avant toute utilisation.

Les parents se doivent également d'être particulièrement attentifs à leurs enfants lorsqu'ils jouent avec des jeux vidéo. Si vous-même ou votre enfant présentez un des symptômes suivants : **vertige, trouble de la vision, contraction des yeux ou des muscles, trouble de l'orientation, mouvement involontaire ou convulsion, perte momentanée de conscience, il faut cesser immédiatement de jouer et consulter un médecin.**

AVERTISSEMENT – FATIGUE OCULAIRE ET CINÉTOSE

Jouer aux jeux vidéo pendant une période prolongée peut causer des douleurs oculaires. Certaines personnes peuvent également souffrir de cinétose (mal des transports) lorsqu'elles jouent à un jeu vidéo. Suivez les instructions ci-dessous pour éviter la fatigue oculaire, les étourdissements et les nausées.

- Évitez de jouer de manière excessivement prolongée. Il est recommandé aux parents ou tuteurs de vérifier que leurs enfants jouent de manière appropriée.
- Faites une pause de 10 à 15 minutes toutes les heures, même si vous estimez que ce n'est pas nécessaire.
- Si vos yeux sont fatigués ou irrités lorsque vous jouez, ou si vous vous sentez étourdi, nauséux ou fatigué, reposez-vous plusieurs heures avant de recommencer à jouer.
- Si les symptômes précédents ou d'autres gênes persistent pendant ou après une partie, arrêtez de jouer et consultez un médecin.

AVERTISSEMENT – TRAUMATISMES DUS À DES MOUVEMENTS RÉPÉTÉS

Jouer aux jeux vidéo pendant plusieurs heures peut provoquer des douleurs dans vos muscles et articulations, ou même irriter votre peau. Suivez les instructions ci-dessous pour éviter des problèmes de tendinite, le syndrome du canal carpien ou des irritations de l'épiderme.

- Évitez de jouer de manière excessivement prolongée. Il est recommandé aux parents ou tuteurs de vérifier que leurs enfants jouent de manière appropriée.
- Faites une pause de 10 à 15 minutes toutes les heures, même si vous estimez que ce n'est pas nécessaire.
- Si vos mains, poignets ou bras sont fatigués ou douloureux quand vous jouez, ou si vous ressentez des symptômes tels que des **fourmillements**, un **engourdissement**, une sensation de **brûlure** ou de **raideur**, reposez-vous plusieurs heures avant de recommencer à jouer.
- Si les symptômes précédents ou d'autres gênes persistent pendant ou après une partie, arrêtez de jouer et consultez un médecin.

AVERTISSEMENT – ÉLECTRICITÉ

Suivez les instructions ci-dessous pour éviter les risques de surchauffe, d'incendie, d'explosion, de choc électrique, de blessures, de déformation et/ou de dysfonctionnements de la console.

- N'utilisez pas la console pendant un orage.
- Ne démontez pas, ne modifiez pas et ne tentez pas de réparer la console.
- Ne marchez pas sur les câbles de la console, ne tirez pas dessus et ne les pliez pas fortement. Éteignez d'abord la console, puis tirez sur la prise plutôt que sur le câble pour le débrancher de la source d'alimentation.
- Ne versez pas de liquide sur la console, et n'y insérez aucun corps étranger. Si la console entre en contact avec un liquide (eau, jus de fruits, huile, urine animale, etc.) ou qu'un corps étranger y est inséré, cessez d'utiliser la console, éteignez-la immédiatement, débranchez la console de sa source d'alimentation et contactez le service consommateurs Nintendo.
- Assurez-vous d'utiliser l'adaptateur secteur USB Nintendo (CLV-003(EUR), vendu séparément) ou un autre adaptateur secteur compatible avec cette console. L'adaptateur secteur doit être doté d'un port USB et délivrer un courant de 5 V/1 A (5 W). Assurez-vous que l'adaptateur secteur a été prévu pour être utilisé dans votre pays, et lisez son mode d'emploi pour vous assurer qu'il peut alimenter votre console.

- Lorsque vous branchez le câble USB dans la console ou dans une source d'alimentation, assurez-vous que la prise est dans le bon sens, et insérez-la bien droit dans le port USB.
- Ne touchez pas les connecteurs avec vos doigts ou avec un objet métallique.
- Ne touchez pas la console si vos mains sont humides ou grasses.
- N'utilisez pas d'adaptateurs destinés à être utilisés à l'étranger ni de variateur d'intensité pour lampes à incandescence car cela peut changer la tension électrique.
- Ne surchargez pas le circuit en branchant un trop grand nombre d'appareils sur la même prise murale ou sur un même réseau de câbles électriques (par exemple en branchant plusieurs rallonges multiprises en série).
- Si vous entendez un bruit suspect, que vous voyez de la fumée ou que vous sentez une odeur étrange lorsque vous utilisez la console, éteignez-la immédiatement, débranchez la console de sa source d'alimentation et contactez le service consommateurs Nintendo.

AVERTISSEMENT – GÉNÉRALITÉS

- **Ne convient pas aux jeunes enfants – risque d'étranglement. Le cordon de la manette peut s'enrouler autour du cou. Ne laissez pas la console ou ses accessoires à la portée de jeunes enfants ou d'animaux domestiques.**


Les jeunes enfants pourraient mettre les câbles ou les accessoires dans leur bouche et se blesser. Si vous ne souhaitez pas le conserver, jetez immédiatement l'emballage du produit après l'avoir débarrassé pour éviter qu'un enfant n'en avale un morceau.

Utilisez votre console avec précaution

- **N'exposez pas la console à des températures élevées ou à une forte humidité. Ne placez pas la console dans les endroits suivants :**
 - dans une zone exposée à la lumière directe du soleil ;
 - près d'une source de chaleur, comme un poêle ou un radiateur ;
 - sur un tapis thermique ou à poils longs ;
 - sur un équipement audiovisuel ;
 - dans une zone sans ventilation, comme un véhicule en été.
- **La console ne doit pas être utilisée ou rangée dans un endroit trop poussiéreux ou enfumé. Si de la poussière ou d'autres corps étrangers se collent sur les prises ou les câbles de la console, nettoyez-les avec un aspirateur, un chiffon sec ou un autre produit approprié.**
- **Ne placez pas la console à proximité d'un climatiseur, dans un endroit où les variations de température sont importantes ou dans un lieu sujet à la condensation. Si de la condensation se forme, éteignez la console et attendez que les gouttelettes d'eau s'évaporent.**
- **La console ne doit être utilisée qu'en intérieur.**
- **N'exposez pas la console à des chocs violents.**
- **N'appliquez pas de force excessive en branchant les câbles ou d'autres accessoires.**
- **N'utilisez que des accessoires compatibles avec votre console.**
- **Si la console est endommagée, veuillez contacter le service consommateurs Nintendo. Ne touchez pas les parties endommagées. Évitez d'entrer en contact avec tout liquide s'échappant de la console.**

Utilisation de la console

Avant de commencer



USB




Branchement à une source d'alimentation

Vous pouvez utiliser l'une des sources d'alimentation suivantes:

- un adaptateur secteur USB Nintendo (CLV-003(EUR), vendu séparément);
- un autre adaptateur secteur (vendu séparément) avec port USB délivrant un courant de 5 V/1 A (5 W).

Note : certains appareils dotés d'un port USB peuvent être utilisés comme source d'alimentation pour votre console. Cependant, Nintendo n'est pas en mesure de recommander un modèle en particulier. Assurez-vous de respecter les instructions de l'appareil que vous souhaitez utiliser.



2
Branchez le câble USB (câble d'alimentation)

3
Branchez le câble HDMI™ haute vitesse

HDMI
Port HDMI du téléviseur ou du moniteur



AVERTISSEMENT

Assurez-vous que les prises des câbles sont orientées correctement, et insérez-les bien droit dans les ports.

4 Allumez la console


Attendez que le menu HOME s'affiche et suivez les instructions à l'écran.



Appuyez sur ce bouton pendant une partie pour créer un point d'interruption et retourner au menu HOME.



Marche/arrêt



Lorsque vous avez fini de jouer

Pour éviter tout dysfonctionnement ou perte de données, veillez à éteindre la console avant de débrancher le câble USB et l'adaptateur secteur (le cas échéant).

Économie d'énergie

Si vous ne touchez pas à la console ou à la manette pendant plus d'une heure, la console s'éteint automatiquement (si vous êtes en cours de partie, un point d'interruption est créé automatiquement). Cela signifie que le bouton d'alimentation de la console restera sur la position Marche bien qu'elle soit éteinte. Par conséquent, lorsque vous voudrez l'allumer à nouveau, vous devrez appuyer sur le bouton d'alimentation une fois pour mettre le bouton en position Arrêt, puis une seconde fois pour allumer la console.