

Información sobre salud y seguridad

Lee con detenimiento la información sobre salud y seguridad. De lo contrario, se podrían producir daños o lesiones. Los niños deben usar este producto bajo la supervisión de un adulto.



ADVERTENCIAS SOBRE LA EPILEPSIA

- Ciertas personas (aproximadamente una de cada 4000) pueden sufrir ataques o desmayos al recibir destellos o patrones de luz como los que se producen al ver la televisión o jugar a videojuegos, incluso aunque no hayan sufrido nunca antes uno.
- Quien haya padecido alguna vez un ataque, pérdida de consciencia o cualquier otro síntoma relacionado con la epilepsia debería consultar a su médico antes de jugar a un videojuego.
- Se recomienda a padres y tutores que vigilen a los niños mientras juegan a videojuegos. Deja de jugar y consulta a un médico si tú o tu hijo experimentáis síntomas como **convulsiones, espasmos oculares o musculares, pérdida de consciencia, alteración de la visión, movimientos involuntarios o desorientación.**

■ Precauciones para reducir la probabilidad de sufrir un ataque mientras juegas:

1. No juegues si estás cansado o tienes sueño.
2. Juega siempre en lugares bien iluminados.
3. Descansa de 10 a 15 minutos por cada hora de juego.



ADVERTENCIAS SOBRE LA FATIGA VISUAL Y LOS MAREOS

Al jugar a videojuegos durante mucho tiempo seguido podrías sentir molestias en los ojos. Además, algunos jugadores podrían sufrir mareos. Sigue estas recomendaciones para evitar problemas como la fatiga visual, los mareos y las náuseas:

- Evita jugar durante demasiado tiempo seguido. Se recomienda a padres y tutores que controlen el tiempo que los niños pasan jugando.
- Descansa de 10 a 15 minutos por cada hora de juego, aunque creas que no lo necesitas.
- Si sientes cansancio o dolor en los ojos mientras juegas, o si notas fatiga, mareos o náuseas, deja de jugar y descansa varias horas antes de continuar.
- Si dichos síntomas no cesan o sientes otras molestias, deja de jugar y consulta a un médico.



ADVERTENCIAS SOBRE LAS LESIONES CAUSADAS POR MOVIMIENTOS REPETITIVOS

Al jugar durante varias horas seguidas, podrías sentir dolor en los músculos, en las articulaciones o en la piel. Para evitar problemas como tendinitis, síndrome del túnel carpiano o irritación cutánea, sigue estas recomendaciones:

- Evita jugar durante demasiado tiempo seguido. Se recomienda a padres y tutores que controlen el tiempo que los niños pasan jugando.
- Descansa de 10 a 15 minutos por cada hora de juego, aunque creas que no lo necesitas.
- Si sientes cansancio o dolor en las manos, las muñecas o los brazos mientras juegas, o si notas síntomas como **hormigueo, entumecimiento, quemazón o agarrotamiento**, deja de jugar y descansa varias horas antes de continuar.
- Si dichos síntomas no cesan o sientes otras molestias, deja de jugar y consulta a un médico.



ADVERTENCIAS SOBRE EL USO DE APARATOS ELÉCTRICOS

Para prevenir sobrecalentamientos, fuego, explosiones, descargas eléctricas, lesiones, deformaciones y fallos, sigue estas instrucciones:

- No utilices la consola durante una tormenta eléctrica.
- No desmontes, modifiques ni trates de reparar la consola.
- No pises los cables de la consola ni los retuerzas o tires con fuerza de ellos. Para desconectar la consola de la fuente de alimentación, apágala primero y tira del enchufe, no del cable.
- No permitas que entren líquidos ni sustancias extrañas en la consola. Si, pese a todo, entraran líquidos (agua, zumo, aceite, orina de una mascota...) o sustancias extrañas, deja de jugar inmediatamente, apaga la consola, desconéctala de la fuente de alimentación y ponte en contacto con el Servicio de Atención al Consumidor para averiguar qué se debe hacer.
- Utiliza únicamente un adaptador de corriente que sea compatible con esta consola, como el adaptador de corriente USB de Nintendo (CLV-003(EUR)) (se vende por separado) u otro adaptador compatible de 5 V/1 A (5 W) con puerto USB. Antes de utilizarlo, verifica que esté homologado en tu país y lee el manual de instrucciones del propio adaptador para asegurarte de que sea compatible con esta consola.
- Para conectar el cable USB a la consola o a una fuente de alimentación, orienta el conector del cable correctamente e insértalo en el puerto USB.
- No toques los conectores con los dedos ni con objetos metálicos.
- No toques la consola con las manos húmedas, sudorosas o grasientas.
- No utilices transformadores destinados a otros países ni reguladores de la intensidad de la luz, porque podrían modificar el voltaje de la corriente.
- No sobrecargues el circuito conectando demasiados aparatos a las tomas de corriente o utilizando varios ladrones.
- Si percibes ruidos extraños, humo u olores inusuales mientras usas la consola, apágala inmediatamente, desconéctala de la fuente de alimentación y ponte en contacto con el Servicio de Atención al Consumidor.

⚠️ ADVERTENCIAS GENERALES

- Este producto no es apto para niños pequeños (riesgo de estrangulamiento). El cable del mando podría enrollarse en el cuello. Mantén la consola lejos del alcance de niños pequeños y mascotas.

Los niños pequeños podrían meterse en la boca los cables u otros accesorios y causarse lesiones. Desecha el embalaje inmediatamente después de haber desempaquetado el producto. Los niños pequeños podrían tragarse por accidente el embalaje.

Usa la consola con cuidado



- No utilices ni guardes la consola en lugares húmedos o donde haga calor, por ejemplo:
 - en lugares expuestos a la luz directa del sol;
 - en lugares próximos a fuentes de calor, como radiadores y fuegos de cocina;
 - sobre una manta eléctrica o una alfombra de fibra larga;
 - sobre aparatos de música o vídeo;
 - en lugares sin ventilación, como el interior de un vehículo en días de calor.
- No utilices ni guardes la consola en zonas donde se acumule polvo, gases o humo de tabaco. Si se acumula polvo u otra sustancia extraña en los terminales o conectores de la consola o en los cables, límpialos con un aspirador, una gamuza seca u otro producto adecuado.
- No utilices ni coloques la consola en lugares donde se produzcan cambios bruscos de temperatura que puedan provocar la condensación de agua, como junto a aparatos de aire acondicionado. Si se condensara agua en la consola, apágala y deja que las gotas se evaporen.
- La consola es únicamente para interiores.
- No ejerzas demasiada fuerza sobre la consola.
- No fuerces los cables ni otros accesorios al conectarlos.
- Utiliza únicamente accesorios compatibles.
- Si la consola está dañada, ponte en contacto con el Servicio de Atención al Consumidor. No toques las zonas dañadas y evita el contacto con líquidos procedentes de fugas.

Cómo utilizar la consola


Información básica

1 Conecta la consola.

Abre la tapa frontal de la consola y conecta el mando.



Conecta el cable HDMI™ de alta velocidad.




USB Conexión a una fuente de alimentación

Utiliza uno de los siguientes adaptadores de corriente:

- Adaptador de corriente USB de Nintendo (CLV-003(EUR)) (se vende por separado).
- Adaptador de corriente de 5 V/1 A (5 W) con puerto USB (se vende por separado).

Nota: Algunos dispositivos compatibles con USB permiten alimentar la consola, pero Nintendo no puede recomendar ninguno en particular. Sigue siempre las instrucciones incluidas en los dispositivos fabricados por terceros.




⚠️ ADVERTENCIA

Comprueba que los conectores de los cables estén orientados adecuadamente e insértalos en los puertos correctos.

2 Enciende la consola.

Al encender la consola, accederás directamente al menú HOME y podrás elegir un juego.

Al pulsar el botón RESET durante una partida, se creará un punto de suspensión y volverás al menú HOME.



Después de jugar

Para evitar fallos o la pérdida de datos, apaga primero la consola y, a continuación, desenchufa el adaptador de corriente de la toma de corriente o desconecta el cable USB de la consola.

Garantía

Visita support.nintendo.com para descubrir cómo solicitar la garantía.